

Valguskett PARTY 6 m LED (IP44) – Kasutus- ja ohutusjuhend

1. Mõeldud kasutus

Valguskett PARTY 6 m LED on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks nii sise- kui ka välistingimustes. IP44 kaitseklass tagab vastupidavuse niiskuse ja tolmu suhtes, kuid seade ei ole mõeldud püsivaks vee all kasutamiseks.

2. Kontroll enne kasutamist

- Kontrolli, et kaabel ja pirnid oleksid terved ning kahjustusteta.
- Veendu, et pistik ja toiteallikas vastavad tehnilistele nõuetele (230 V).
- Ära kasuta seadet, kui esineb nähtavaid kahjustusi või kulumist.

3. Paigaldus

- Paigalda valguskett stabiilselt ja kindlalt, kasutades sobivaid kinnitusvahendeid.
- Välti pirnide kokkupuudet tuleohtlike materjalidega.
- Kui ühendad mitu ketti, veendu, et ühendused on korralikult kinnitatud ja kaitstud niiskuse eest.

4. Ohutus õues kasutamisel

- Veendu, et toitekaabel ja pikendusjuhe on mõeldud välistingimustes kasutamiseks.
- Välti pistiku ja ühenduskohtade asetamist kohta, kuhu võib koguneda vesi.
- Ära jäta valgusketti tööle järelevalveta pikaks ajaks.

5. Kasutamine

- Lülita valguskett sisse ainult siis, kui see on õigesti paigaldatud.
- Ära üle koorma vooluahelat, kuhu seade on ühendatud.
- Hoia seadet eemal lastest ja lemmikloomadest.

6. Lõpetamine ja hoiustamine

- Enne eemaldamist lülita valguskett vooluvõrgust välja.
- Lase pirnidel ja kaablil enne pakkimist jahtuda.
- Hoiusta kuivas, jahedas ja tolmuvabas kohas.